

Návod na údržbu zahradního domku

Technické parametry:

Materiál: SMRK

Střešní krytina: PVC folie, oplechování – poplastovaný plech

Klempířské prvky: Pozinkované nebo lakované

Údržba a užívání

Užívání:

Zahradní domek slouží k uložení zahradního nářadí, nábytku, doplňků (např. hrábě lopaty, kolečka, zahradní nábytek, hadice, atd)

Zahradní domek je dodáván s nátěrem vždy pouze z vnější strany, doporučujeme natřít ho i z vnitřní strany, ideálně všechny komponenty včetně dveří a oken. Dřevo je materiál, která stále pracuje s okolní vlhkostí a proto dochází a mírnému sesychání a nabývání palubek v rámci celého roku.

V letních měsících, kdy teploty přesahují 30°C na slunci, je důležité občasné větrání prostoru domku, aby nedocházelo k abnormálnímu navýšení teploty vnitřního prostoru a nedošlo tak k deformaci palubkového obkladu stěn. Pokud není nainstalované okno s ventilací, doporučujeme udělat větrací mřížky min. 150x150 mm, které je v době vyšší vlhkosti (na podzim, v zimě) potřeba utěsnit izolací, aby nedocházelo k průchodu vnější vlhkosti do interiéru.

S ohledem na ukládání věcí v domku je zapotřebí brát zřetel na povahu a provedení domku: Tudiž případné upevňovací či zavěšovací prvky vždy umísťovat pouze na nosnou část konstrukce a jejich zatížení provádět dle zdravého rozumu. (Případně konzultovat s odborníkem).

Dveře zahradního domku jsou z plného materiálu, avšak je důležité kontrolovat, zda jsou vždy správně zavřeny, hlavně při nepříznivém počasí jako silném větru, dešti, sněhu, atd. Aby nedocházelo k jejich poškození.

V případě přípravy vlastního podkladu je třeba věnovat pozornost celkové rovinnosti základu a důkladně ztuhnout podloží, aby nedocházelo k nerovnoměrnému sedání v rámci dalšího zatížení. Mohlo by dojít ke zkřížení konstrukce a to mohlo mít za následek deformaci stěn či dveří.

Údržba nutná:

Podlaha zahradního domku:

exteriér – Nátěr prostiplíšňovým nátěrem Lignofix – odstín bezbarvý – Obnova 1x za 5-10 let

Zahradní domek:

exteriér – Nátěr Adler Lignovit lasur – Obnova nátěru 1x za 2-5 let

Vizuální kontrola nátěru je zásadní pro rozhodnutí, zda již natírat. Pokud se Vám bude zdát povrch na omak hrubý, je čas provést další nátěr.

Střešní krytina:

PVC folie s oplechování – svařovaná teplem – Bezúdržbová

Okapový systém z pozinkovaného plechu – Bezúdržbový – možnost opravy či nátěru speciálními nátěry na pozinkovaný materiál.

Doporučená údržba:

interiér – Adler Lignovit – Bezbarvý nebo odstín dle vlastní volby – Obnova nátěru 1x za 10 let