

SPRING SOURCE RWF 300A

FILTER NA LED a VODU DO LEDNICE

Návod na inštaláciu





Táto náplň do chladničky je testovaná a certifikovaná organizácií NSF international podľa normy NSF/ANSI 42 pre požiadavky na materiály a štrukturálnu integritu.

Výkonnostný dátový list

Zníženie kontaminantov	Priemerný vplyv	NFS špecifikovaná provokačná koncentrácia	Priemerné zníženie %	Priemerná koncentrácia vody produktu	Max. prípustná koncentrácia vody produktu	NFS Požiadavky na zníženie
Chuť chlóru	2,1 mg/L	2,0 mg/L $\pm$ 10%	99	0,02 mh/L	/	$\geq$ 50%

Testované pri prietoku 0,9 gpm do kapacity 1 135 L na zníženie chlóru, chuti a zápachu.

Len na domáce použitie

Aplikačné smernice / Parametre dodávky vody	
Servisný tok	0,5 gpm / 1,9 lpm
Zásobovanie vodou	Pitná voda
Tlak vody:	30 - 100 psi / 207 - 689 kPa
Teplota vody	34°F-100 °F / 1 °C - 38 °C

Poznámka: Zatiaľ čo testovanie sa vykonáva za štandardných laboratórnych podmienok, skutočný výkon sa môže líšiť.

„Náhradný komponent SS-DA29-10105J 1s“ kompatibilný s nasledujúcimi absolútnymi alebo alternatívnymi číslami filtrov:

SSG-003	5231 JA201 0A	5231JA2010B	5231JA2010C	DA29-10105J	WSF-100
GXRTDR	GXRTQR	WF283	S8S7052-4	R200	K2567JJ
K5567BB	WSI-1 /WSI-2	GS-10-B	GS-10-JG14	GS-215-CBS-B	GS-6RO-B
IC-100-D	EY9100-06	APIL3R			

Nároky na kompatibilitu sú overené testovaním výrobcu.

Tento systém bol testovaný podľa NSF/ANSI 42 pre redukciu nižšie uvedenej látky. Koncentrácia uvedených látok vo vode vstupujúcej do systému bola znížená na koncentráciu menšiu alebo rovná prípustnému limitu pre vodu opúšťajúcu systém, ako je špecifikované v norme NSF/ANSI 42.

Nepoužívajte s vodou ktorá je bez adekvátnej dezinfekcie mikrobiologicky nebezpečná alebo neznámej kvality.

VODNÝ FILTER SS-DA29-10105J - NÁVOD - slovenčina

1. Tento nový filter používa nový typ 1/4" (6,35 mm) „push fittings“, na pripojenie stačí zatlačiť hadičku na oba konce vodného filtra. Nie sú potrebné žiadne ďalšie spojovacie časti. V závislosti od veku/modelu vášho aktuálneho filtra to môžu byť rôzne spôsoby pripojenia, ale tento nový filter bude stále pasovať do vášho systému, jednoducho odpojte všetky fittingy od vášho starého filtra tak, aby zostala len holá trubica, potom postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
2. Nalepte nálepku alebo si poznačte mesiac výmeny na nový filter a označte v kalendári, aby ste mohli vymeniť filter po 6 mesiacoch.
3. **Uzavrite prívod vody do filtra** a uvoľnite tlak spustením vody z dávkovača v chladničke.
4. Odpojte hadičku a tvarovky od vášho starého filtra, odrežte rovno koniec hadičky. Uistite sa, že je hadička rovno poreznutá. V prípade rozstrapkania alebo šikmého porezania konca hadičku, zrežte hadičku ešte raz, aby koniec bol rovný.
5. Zatlačte hadičku prívodu vody pevne na vstup nového filtra, kým nedosadne. Pokiaľ je všetko správne, ucítite, ako hadička zapadá na miesto. Šípka toku „**FLOW DIRECTION** ►“ vyrazená na tele filtra ukazuje prietok vody cez filter.
6. Nechajte filtrom pretekať vodou po dobu 6-8 minút (11-15 litrov), aby sa vyplavili jemné častice uhlíka. Chvilku môže tiecť čierna voda. Tento stav je normálny, ide o jemné uhlíkové častice.
7. Po prepláchnutí pripojte na druhý koniec filtra hadičku vedúcu z chladničky a skontrolujte, či niekde nie sú netesnosti, pokiaľ zistíte, že niekde kvapká voda, zaistite, aby hadičky boli pevne nasunuté na koncoch filtra bolo hladké. Potom znova dvakrát skontrolujte a po niekoľkých hodinách sa uistite, že nedochádza k pomalým únikom vody.
8. Ak chcete odpojiť hadičku od filtra pre budúcu výmenu filtra, najprv sa uistite, že ste **uzavreli prívod vody!** Zložte istiace plastové podložky pod bielym krúžkom a zatlačte na biely krúžok, ktorý vychádza z konca filtra, krúžok držte zatlačený a vyberte hadičku.

DÔLEŽITÉ

- Nepoužívajte vodu, ktorá je mikrobiologicky nebezpečná, neznámej kvality, pokiaľ nie je adekvátne dezinfikovaná pred a za systémom.
- Prečítajte si vyššie uvedené pokyny na inštaláciu a dodržujte ich!
- Neinštalujte, ak tlak vody prekročí 120 psi. Ak tlak prekročí 80 psi, nainštalujte tlak obmedzovací ventil.
- Neinštalujte tam, kde by mohlo dôjsť k vodnému rázu, pokiaľ by mohlo dôjsť k vodnému rázu vody, musíte nainštalovať absorbér vodného kladiva/rázu.
- Na použitie iba so studenou vodou (neprevádzajte inštaláciu filtra na prívod horúcej vody), max. teplota: teplota 38 °C.
- Chráňte filter pred mrazom, vyberte filter, ak teploty klesnú pod 1 °C.
- Filter sa odporúča meniť každých 6 mesiacov alebo pokiaľ je zrejmé zníženie prietoku vody alebo je vnímaná pachut' vody.